

本手册作为产品说明使用
最终解释权归本公司所有



版本号:V-02

YZ-C2 吸尘器

使用说明书

operation instructions



安徽扬子工业科技有限公司

地址:安徽省滁州市全椒县经济开发区纬四路82号

网址:www.yangziclean.com

服务热线:400-621-7708

全国统一服务热线 **400-856-6958**

请使用前认真阅读手册中的内容

这本手册提供了使用和保养真空吸尘器的所有信息。只有在正确的使用和保养下，机器才能更持久更好的工作。

在离开工厂之前，这个特定的型号已经经历严格的试验保证最大限度的可靠性。我们总是不断地检查，来保证真空吸尘器不会在运输过程中被损坏，以至影响以后的操作和安全。

这本手册应该被认为是真空吸尘器的组成部分，并且和机器放在一起，直到机器被废弃。

一旦遗失或手册被损坏，请向扬子品牌销售商索要新的。手册中所包含的技术细节应当被认为是扬子品牌的财产，属机密文件。即使是图表的修改部分，正文和插图也被法律保护。

在这本手册里的插图上显示的一些细节可能不同于你的真空吸尘器。 一些组成部分可能为了更清楚的表达意思而除去。为了更容易地参考本册，这本手册被分成很多部分，以具体的图解符号识别。

在本册中被提到技术细节是在编辑时由制造商提供的。

这本手册必须放在操作和检修人员容易拿到的地方。

如果有任何疑问，请立即打电话给售后服务部。

目录

2.1 安全事项	04
2.2 警惕事宜	04
2.3 潜在危险	05
3.1 安装	06
4.1 电机控制部分描述	06
4.2 工作循环	07
4.3 拆卸, 安装集尘箱	07
5.1 维护操作	07
5.2 更换过滤网	08
5.3 故障排除	09
产品保修卡	10



性能参数

类 别	参 数	类 别	参 数
额定电压(V)	24	电池容量(ah)	100
电源线长(m)	/	过滤网面积 (cm ³)	11620
功率 (w)	1500	吸尘口直径 (mm)	40
过滤网类型	聚酯过滤器	噪音等级(db)	65
风量(m ³ /h)	351	工作时间(h)	3-4
过滤能效(um)	0.3	净重(kg)	97
吸力(mbar)	370	尺寸(mm)	800*450*1100
桶身容量(L)	80	/	/

2.1 安全事项

负责安全的人要负责把与真空吸尘器操作相关的危险通知工人。另外,也有义务训练操作人员,使得他们能保护自己和其它人。在真空吸尘器操作,维护,维修期间,没有遵守基本安全规章会引起事故。事故经常能在预知危险发生的情况下避免。操作者应该知道潜在危险,经过训练,并已足够熟练。他们也应该预防危险,化解维修的必要能力。扬子将不对因不合格操作人员的使用而引起的事故或者损害负责,也不对部分符合安全规章以及违背这本手册内容的不恰当的操作负责。

安全预防措施和警告被注明在这本手册里和产品上。只有注意了这些消息,操作者才能保障他/她自己和其他人的安全。

⚠注意 只有按以上条款使用,才能保障操作者的安全

⚠警告 只有按以上条款使用,才能保障操机器的安全

扬子并不能预见所有可能存在的危险,所以手册中并不详尽。

关于工具,程序,机器的工作原理,扬子公司未尽其详,所以必须保证操作者和其他工作人员的安全。只可使用扬子的原配零件和配件若使用了原配以外的配件,所有责任自负。

2.2 警惕事宜

⚠注意

以下的注意事项并不能预防所有操作过程中可能出现的危险。要做到完全预防危险,操作者的判断力和经验也是非常必要的。手册上每个章节都更详细的说明了不同的操作怎样预防危险。

在对机器进行保养时,必须要拔下电源插头。

负责人有义务要将相关法律的条款告知操作人员。

在使用机器前,必须仔细阅读本手册。未经培训或非操作人员不得使用机器。

只有在配备了特殊过滤网后,才可用于有毒物质的清除。只有向我公司提出需求,我们才会提供此类配件。

只有在配备了防爆马达和防爆电动系统后,才可对易燃易爆物质进行清除。只有向我公司提出需求,我们才会提供此类配件。

只有在配备了防腐溶液箱后,才可对腐蚀性物质进行清除。

不得在无过滤网的情况下作业。

正确安装了过滤网后,机器会过滤掉所有杂质。

当机器在斜坡上工作时,不要改变方向。

机器静止时,要将刹车轮刹住。

当操作机器时,必须关闭开关,拔下插头,再进行维修或保养。

只有专业的技术人员才可以对机器进行修理。

定期检查电源线,确保它没有损坏。

在更换电线,插头,气动接头的时候,确保所换的是防水且性能优的。

真空吸尘器不得在带腐蚀性或易爆的场所内使用。

确保持吸物中不含外来会影响操作的物质,以免伤害到操作人员。

避免使用易燃或有毒的溶液来清洁,例如汽油,苯,酒精。

避免长时间接触清洁剂或者吸入他们的蒸汽。不得在靠近火源或者热源的地方操作机器。

不得用来吸除还在燃烧的烟头,过滤网会被损坏。

不得用于汽油或其他易燃溶液。

2.3 潜在危险

仔细地分析制造商指出并写在技术材料中的可能会发生的危险,将这些危险降到最低。制造商要求

严格按照手册中的指示,建议,安全准则操作,要使用机器自带或附加的安全装置。

清洁过程可能发生的危险有:

●电源的危险

只有经过培训的人员才可操作需要插电源的机器,而且必须有双接地绝缘装备。

●易燃易爆物质的危险

真空吸尘器不得用于吸除易燃易爆的液体。

潮湿环境的危险 按照手册

1.2 章节上关于适用环境的条款操作。

危险标识的错误理解产生的危险

已经鉴定出的各类危险,制造商已经按照有关的规章将危险标识贴在吸尘器机身上。

当危险标识因长期使用变得模糊不清时,应立即更换。

3.1 安装

⚠注意

严禁从机身上揭除危险标识。

如果没按以上指示操作,制造商不对操作的安全负责。

⚠注意

在安装吸尘器配件之前,先目测一下是否有运输途中造成的损坏。

如果发现配件中有损坏的,请立即与扬子联系,协议如何解决。

真空吸尘器自带一个尘隔和吸尘过滤网。

根据待吸物类型安装配件的时候,注意插在软管的另一端。

注:吸尘软管上的零件和真空配件都是标配。

向我们的承销商索要关于此机型的不同种类的可选吸尘配件的资料。

再将吸尘软管插在过渡管上。圆毛刷与扁吸嘴直接连在软管吸尘。

S型弯管配合吸尘刷进行吸尘。

4.1 电机控制部分描述

1. 电机开关键”1” 启动电机
2. 电机开关键”0” 关掉电机
3. 独立 3 电机,每颗电机单独控制,根据需求进行调节吸力



4.2 工作循环

⚠注意

在连电源之前, 请先确认电源的电压与金属标签上的一致。

确认插头和插座是否合适。

确认软管和吸尘口是否合适。

确认电线和其他加长线的质量。

将所选配件与吸尘软管末端插紧。

⚠注意

当机器的马达完全停止后, 才能再次开启机器。

4.3 拆卸, 安装集尘箱

先关闭吸尘马达和电源。

⚠注意

一定要拔下插头再拆卸。

打开马达头耳挂沟, 取下工业吸尘器马达头, 取出尘隔。侧翻倾倒垃圾杂物。

将集尘箱内的垃圾倾倒进特殊的废物处理箱, 废物处理要符合使用者所在国家的相关法令。

5.1 维护操作

⚠注意

所有描述的操作一定要在插头拔掉的情况下进行。

在维修工作开始之前, 要根据维修物的类型配备不同的保护装置。

对于一般的清洁工作, 要定期对机器做检查

检查滤网是否旧了或者过滤孔变大了;

检查发动机顶的密封条, 过滤网固定圈, 以及集尘箱密封条是否有效;

检查插头, 开关, 电线等电部件;

检查所有的螺丝是否扭紧;

检查集尘箱是否满了, 每次污物到达四分之三时就要倾倒;

检查机器以及配件是否完整;

如果软管上有孔了, 机器的吸尘能力会下降, 灰尘和小固体会飞出。

⚠注意

所有的保养维修工作都必须由扬子或者授权承销商下的工作人员完成。

5.2 更换过滤网

1. 打开马达头, 取出高效 HEPA 过滤器, 进行更换;

2. 取出尘隔, 进行更换。

⚠注意

换下的过滤网以及过滤网中的污物都要按所在国家的合法途径丢弃如发现滤网破损需要第一时间更换。



5.3 故障排除

故障	可能的原因	解决方法
机器无法启动	没有供电	检查电源检查插头和电线是否完整
吸入的污物泄漏	真空吸尘管上有小孔 换根新的软管	换根新的软管
	过滤网孔变大 换新的	换新的过滤网
	使用的过滤网不适合过 滤该污物	换上过滤该污物的过滤网
真空吸尘器 不能正常工作	真空吸尘管上有孔或者 堵塞了	检查吸尘管，如果不能再 用就更换新的
	集尘箱满了	倾倒垃圾
	过滤网堵塞	换过滤网
	密封条旧了	清洁过滤网，如果不能再
	空气泄漏	检查密封扣，螺丝松紧， 集尘箱或过滤箱
发动机噪音很大	联系扬子售后服务部	



产品保修卡

用户姓名 Name		联系电话 Tell	
通讯地址 Postal address		票据号 Bill No	
购买时间 Purchase time		机身编号 Number	
产品型号 Product model		日期 Date	
更换配件 Replace			
故障描述 Fault description			



- 保修条件
- 1.使用者购买本产品之日内，电机保修一年(购买之日起超过7天，不予换机，只保修)；
 - 2.使用设备前必须了解说明书和安全指示；
 - 3.保修内对质保配件人为性损坏者不予保修；
 - 4.保修期间内，不按操作说明使用者或自行拆除和维修者都不予保修(如需修理，则收取工本费)；
 - 5.购买者凭发票到卖方单位指定点维修，或将机器寄回本公司修理(来回运费，保险费自行支付)。